



PANDUAN MENGUBAH TETAPAN JAM DAN TARIKH PAPARAN WAKTU SOLAT AT TAKWIM

Mengubah Tetapan Jam

1. Tekan butang MENU sebanyak 1 kali.
2. Paparan tarikh akan menunjukkan < SEt timE >
3. Tekan butang SET sebanyak 1 kali.
4. Jam akan berkelip
5. Tekan MENU atau RESET untuk mengubah nilai.
 - a. MENU untuk naikkan nilai.
 - b. RESET untuk turunkan nilai.
6. Paparan jam akan menunjukkan bacaan waktu 24 jam. Contoh : Sekiranya ingin menetapkan untuk 8:30 malam, semasa pengubahan hendaklah ditetapkan pada 20:30.
7. Apabila jam yang tepat telah ditetapkan, biarkan untuk selama 15 saat atau tekan butang SET sebanyak 2 kali.
8. Selesai.

Mengubah Tetapan Minit

1. Tekan butang MENU sebanyak 1 kali
2. Paparan tarikh akan menunjukkan < SEt timE >
3. Tekan butang SET sebanyak 2 kali.
4. Minit akan berkelip.
5. Tekan MENU atau RESET untuk mengubah nilai.
 - a. MENU untuk naikkan nilai.
 - b. RESET untuk turunkan nilai.
6. Apabila minit yang tepat telah ditetapkan, biarkan untuk selama 15 saat atau tekan butang SET sebanyak 1 kali.
7. Selesai.

Mengubah Tetapan Tarikh (Haribulan)

1. Tekan butang MENU sebanyak 2 kali.
2. Paparan tarikh menunjukkan < SET dAtE >
3. Tekan butang SET sebanyak 1 kali.
4. Haribulan akan berkelip.
5. Tekan MENU atau RESET untuk mengubah nilai.
 - a. MENU untuk naikkan nilai.
 - b. RESET untuk turunkan nilai.
6. Apabila haribulan yang tepat telah ditetapkan, biarkan untuk selama 15 saat atau tekan butang SET sebanyak 3 kali.
7. Selesai.

Mengubah Tetapan Tarikh (Bulan)

1. Tekan butang MENU sebanyak 2 kali.
2. Paparan tarikh menunjukkan < SET dAtE >
3. Tekan butang SET sebanyak 2 kali.
4. Bulan akan berkelip.
5. Tekan MENU atau RESET untuk mengubah nilai.
 - a. MENU untuk naikkan nilai.
 - b. RESET untuk turunkan nilai.
6. Apabila bulan yang tepat telah ditetapkan, biarkan untuk selama 15 saat atau tekan butang SET sebanyak 2 kali.
7. Selesai.

Mengubah Tetapan Tarikh (Tahun)

1. Tekan butang MENU sebanyak 2 kali.
2. Paparan tarikh menunjukkan < SET dAtE >
3. Tekan butang SET sebanyak 3 kali.
4. Tahun akan berkelip.
5. Tekan MENU atau RESET untuk mengubah nilai.
 - a. MENU untuk naikkan nilai.
 - b. RESET untuk turunkan nilai.
6. Apabila tahun yang tepat telah ditetapkan, biarkan untuk selama 15 saat atau tekan butang SET sebanyak 1 kali.
7. Selesai.

BUKAN HANYA SEKADAR WAKTU SOLAT

Attakwim Technology (00 1737634-M)
A Subsidiary of Electrosoft Engineering
No 95, Tingkat 1, Lorong Gamelan 3/1,
Taman Ria Jaya, 08000 Sungai Petani,
Kedah, Malaysia.